



8617-COLLECTION

取扱説明書



5タイトル内蔵

ごあいさつ

この度は、「DATA EAST 8bit-collection」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しい使用法でお楽しみください。なお、この取扱説明書は、大切に保存してください。

使用上の注意

- ◆本商品は、レトロデュオの8ビットゲームスロットでご使用ください。
- ●ゲームをお楽しみいただく際には、モニターからできるだけはなれてゲームをしてください。
- ●長時間ゲームをする場合には、健康のため、1時間から2時間ごとに10分~15分程の休憩時間を設けてください。
- ●精密機械ですので、強い衝撃を与えないでください。また、高温多湿のもとでのプレイや保管は避けてください。
- ●分解は、絶対にしないでください。
- ●端子部に、手をふれたり水で濡らさないようにしてください。故障の原因となります。
- ●シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の 高いもので拭かないでください。
- ●プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式の テレビに接続して遊ばないでください。画面ヤケ の原因となります。
- ●ご使用後は、AC アダプタをコンセントから必ず はずしてください。

目 次

ゲームの遊び方

バーガータイム	2
サイドポケット	3
ドラゴンニンジャ	4
バギーホッパー	5
大怪獣デブラス	6
ダークロード	7

バーガータイム



操作方法

●スタートボタン……… 一時停止。

● A or B ボタン ··········· コショウを発射。

●++---------移動。

サイドポケット



操作方法

●++	 方向
● A ボタン	 ショット

● B ボタン 玉を番号表示

● B+ ★ ······ 突く場所指定

ドラゴンニンジャ



BLADE と STRIKER の繰り出す技はコントローラの操作によって決められています。

- ●十キー…… プレイヤーが移動する時に、また主人公を選ぶ時に。
- B ボタン …… 攻撃する時に。また、アイテムを取る時に【+ボタン(下) + B ボタン】
- A ボタン …… ジャンプをする時に。+ボタンの上(下)と合わせて使えば、高い(低い)場所へ飛び移れます、また、主人公を決定する時に。
- ●スタートボタン… ゲームをスタートする時に。またゲーム中にポーズをか ける時に。
- ●セレクトボタン… プレイする人数を選ぶ時に

このゲームは、交互に 2 人であそぶことができます。1 P側はコントローラ 1 を、2 P 側はコントローラ 2 を使って下さい。

- B ボタン+ サボタン (下) ………… 足ばらい。離れた敵に向かって繰り出す技です。 敵のパンチをかいくぐって使うと有効です。
- ●+ボタン(左・右)+ B ボタン … 後離り。後から不意に襲いかかってくる敵に有効です。プレイヤーの向いている方向と逆の方向に+ボタンを押すタイミングを練習して下さい。
- ●+ボタン+ A ボタン+ B ボタン … 旋風脚。体を回転させながら、同時に複数の敵を倒すことのできる高度なテクニックです。 + ボタン (左・右) で移動しながら、A・B ボタンをタイミングよく使うことがポイントです。

バギーホッパー



操作方法

● ←→ …………… キャラクター操作

●★………加速

●**↓**······ 減速

● A ボタン ……… ジャンプ

●Bボタン ……… ブレーキ

大怪獣デブラス



●+キー……… 主にコマンドの選択 マップ上での移動

●セレクトボタン…… 怪獣側にターンチェンジをしたり、セーブをする時に 使います。

●スタート……… ゲームを始めます。

●Bボタン ……… キャンセル

● A ボタン ……… コマンドの決定、メッセージの送り。

*ゲーム中はスタートボタン、コントローラを使用しません。

ダークロード



●+キー…… カーソル移動

●セレクトボタン…… 使いません。

●スタート……… キャラクターの決定、終了

●Bボタン ……… キャンセル ステータスパラメータを減らす

● A ボタン ……… カーソル指示の決定 ステータスパラメータを増やす

retro-bit🕮



発売元: 株式会社JNNEX

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12番9号 大倉ビル5 F

☑ info@jnnex.co.jp